



CZ3642

Carp Zoom Mini Bite Vezeték nélküli kapásjelző használati utasítása.

Kapásjelző:

1. Az elem behelyezése: nyissa ki a hátoldalt, helyezzen be egy 12 V-os Alkaline elemet, ezután be tudja kapcsolni a készüléket a LED fény hármát villan egymás után és hangjelzést ad. A készülék rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. Ha sokáig nincsen használatban, akkor automatikusan átkapcsol ebbe az üzemmódba, ezáltal sok energiát tud megtakarítani.
2. Működtetés: a kapásjelző a következőkkel rendelkezik: ki-bekapcsoló (V) gomb, érzékenység-állító (S), hangszínválasztó (T) illetve hangerőszabályzó (V). Világítás kapásjelző csatlakozási lehetőség. Ha használat közben a készülék hangereje csökken, ki kell cserélni az elemet.

Ha hosszú ideig nem használja a kapásjelzőt, kapcsolja ki.

Használat:

Kapás esetén a készülék jelzést kap, ezt a hangbeállítástól függően hangjelzéssel, valamint a LED villogásával jelzi. A LED 40 másodpercig folyamatosan villog.

Fő technológiai paraméterek:

Hatótáv: >100m

Tápellátás: 9V (kikapcsolt állapotban nincs áramfelvétel)

Tápellátás: 9V, kapacitás: 650mAH